



SAMAN 

**Gebruikersinformatie
warmtepomp
en Airco**

Hoe werkt de warmtepomp?

Verwarming instellen

1. Druk op **Menu** op het display
2. Kies **Ruimteverwarming**
3. Stel de gewenste temperatuur in
4. Bevestig uw keuze

Advies: Houd de temperatuur zoveel mogelijk constant voor optimaal rendement.

Warm water

De warmtepomp maakt automatisch warm water aan.

Extra warm water nodig?

1. Open het menu
2. Kies **Warm water**
3. Selecteer **Boosterfunctie**

Heb je een storing?

Controleer eerst:

- Is er stroom aanwezig?
- Staat de installatie ingeschakeld?
- Verschijnt er een foutcode?

Noteer de foutcode en neem contact met ons op.

Onderhoud

- ✓ Houd de buitenunit vrij van bladeren en vuil.
- ✓ Plaats geen voorwerpen tegen de unit.
- ✓ Laat jaarlijks onderhoud uitvoeren

Storingen

In het geval van een storing zal uw warmtepomp buiten bedrijf gaan. Hieronder kunt u voor uw type warmtepomp bekijken wat u kunt doen in geval van storing. Indien een storing na meerdere keren resetten toch terug blijft komen, is het raadzaam om met ons contact op te nemen.

A5

Beveiliging tegen bevriezing of te hoge temperatuur actief

U4

Communicatiestoring tussen binnen- en buitenunit

7H

Lage waterdruk in het systeem

E7

Probleem met ventilatormotor buitenunit

U0

Tekort aan koudemiddelen (installateur inschakelen)

L5

Beveiliging van de compressor actief

Hoe werkt de airco?

Inschakelen

Druk op de AAN/UIT-knop van de afstandsbediening.

Kies vervolgens:

- Koelen
- Verwarmen
- Automatisch
- Ventileren

Temperatuur instellen

Gebruik de pijltjes ▲▼ op de afstandsbediening.

Aanbevolen instellingen:

- **Koelen:** 23 – 25°C
- **Verwarmen:** 20 – 21°C

Wisseltijd tussen koelen/ verwarmen duurt 3 tot 10 minuten

Ventilatorsnelheid

Druk op FAN.

Kies:

- AUTO (aanbevolen)
- Laag
- Midden
- Hoog

Bij een storing

Controleer eerst:

- ✓ Werkt de afstandsbediening?
- ✓ Is er stroom aanwezig?
- ✓ Verschijnt een foutmelding?

Storingen

In het geval van een storing van de airco kunnen verschillende foutcodes verschijnen op het display of via de afstandsbediening. Indien een storing na meerdere keren resetten toch terug blijft komen, is het raadzaam om met ons contact op te nemen.

A1

Storing van de printplaat. De airco dient voor 5 minuten uitgezet te worden en daarna weer aan gezet

A3

Probleem met condens afvoer. technische dienst dient te controleren of de afvoer niet verstopt zit

A5

Beveiliging tegen bevriezen of oververhitting. Technische dienst dient filter te reinigen en de luchttoevoer te controleren

A6

Ventilatormotor storing. Melden bij de technische dienst

**C4/
C9**

Temperatuursensor storing. Melden bij technische dienst

U0

Tekort aan koudemiddel. Melden bij technische dienst

U2

Spanningsprobleem van de airo. Controleer of alle groepen nog inschakelt zijn van de meterkast. Zo niet, neem contact op met de technische dienst

U4

Dit betreft een communicatiestoring van de airco. Melden bij technische dienst

E7

Ventilator buitenunit storing. Controleer dat er geen materialen liggen of hangen aan de unit buiten de woning

L5

Beveiliging van de compressor actief. Wacht enkele minuten, komt de storing terug, meld dit aan de technische dienst



Meer weten over de Saman Groep?

Met meer dan 100 jaar kennis en ervaring onderscheidt de Saman Groep zich van andere duurzame installateurs. We zorgen met meer dan 350 collega's voor een persoonlijke aanpak en begeleiden onze klanten stap voor stap met verduurzamen

- ✓ Ruim 100 jaar ervaring
- ✓ Altijd een vestiging bij jou in de buurt
- ✓ Al 60.000 klanten gingen jou voor



Benieuwd naar ons assortiment?

Scan de QR-code en neem een kijkje op onze website!



Warmtepomp



Thuisbatterij



Airco



Zonnepanelen



Cv-ketel



Laadpaal



Zonnestroom-boiler



Service & Onderhoud

SAMAN^S

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een

